

**Vejledning i at indstille DGT 2010 med 90 minutter til de første 40 træk og derefter 30 minutter til resten af partiet, samt 30 sekunders bonus pr. træk i hele partiet.**

Hvis ovennævnte var urets sidste indstilling, tænder du for uret, trykker én gang på knap 4 og derefter på knap 3. Dersom uret efter program 21 været indstillet til andre programmer, vælges program 21, og knap 4 holdes nede i ca. 7 sekunder, indtil displayet viser 1:30 i begge sider.

Ved førstegangsindstilling eller korrektion vælges program 21, og ved gentagne tryk på knap 4 bevæger du displayets cursor ned, men før hvert tryk skal du linje for linje kontrollere, at begge displays viser som i nedenstående skema.

I det følgende vises blinkende cifre med understregning.

Bemærkninger.	Brug evt. knap 1 og 2 så displayet viser korrekt.		Når displayet viser korrekt, trykkes på knap 4.	Kontrollér displays efter hvert tryk.
Indstil første tidskontrol til 1:30 i begge sider af displayet.				
Tænd uret	01	Blank		0.
Program 21 vælges	21	Blank		1.
Her og i det følgende gælder, at hvis de rigtige tal straks vises i begge displays, skal du ikke rette noget, men blot fortsætte med at trykke på knap 4.	<u>1:30</u>	1:30		2.
	1: <u>30</u>	1:30		3.
	1:3 <u>0</u>	1:30		4.
	<u>.00</u>	1:30		5.
	. <u>00</u>	1:30		6.
	1:30	<u>1:30</u>		7.
	1:30	1: <u>30</u>		8.
	1:30	1:3 <u>0</u>		9.
	1:30	<u>.00</u>		10.
	1:30	<u>.00</u>		11.
Nu indstilles bonustid, som jo er 30 sekunder. Du regulerer kun i højre display.				
Hele partiet.	Blank fordi bonus gælder i hele partiet	<u>0.00</u>		12.
		0: <u>30</u>		13.
		0: <u>30</u>		14.
Angiv så antal træk i første tidsperiode.				
Tallet 1 angiver 1. periode	1	<u>40</u>		15.
	1	4 <u>0</u>		16.
Til sidst skal du angive en tillægstid på 30 minutter efter de 40 træk.				
Tallet 2 angiver 2. periode	2	<u>0:30</u>		17.
	2	0: <u>30</u>		18.
	2	0:3 <u>0</u>		19.
	2	<u>.00</u>		20.
	2	. <u>00</u>		21.
	2	<u>00</u>		22.
	2	0 <u>0</u>		23.
Nu er du færdig og holder knap 4 nede, indtil displayet viser 1:30 i begge sider. Uret kan dog indstilles til 4 perioder, og hvis sådanne indstillinger har været benyttet, bliver du nødt til at nulstille 3. og 4. periode som vist herunder.				
Tallet 3 angiver 3. periode	3	<u>0.00</u>		24.
	3	0: <u>00</u>		25.
	3	0: <u>00</u>		26.
	3	<u>.00</u>		27.
	3	. <u>00</u>		28.
	3	<u>00</u>		29.
	3	0 <u>0</u>		30.
Tallet 4 angiver 4. periode	4	<u>0.00</u>		31.
	4	0: <u>00</u>		32.
	4	0: <u>00</u>		33.
	4	<u>.00</u>		34.
	4	. <u>00</u>		35.
	1:30	1:30		36.

**Kontrol:** Start uret og aktiver hurtigt vippekontakten 40 gange t/r. Står der nu 2:20 i begge displays er indstillingen ok.